


黒スジ発生の場合

- ・ スリットガラスが汚れると、“スリットガラスを清掃してください。”が表示されることがあります。スリットガラスを清掃して、[終了] キーを押してください。



上記の表示が出なくても、上部原稿送り装置からコピーをした際に出力された画像に黒い線が入る場合は下記の対処を行ってください。

プリントアウトもしくはFAX受信原稿で出る場合は別の原因です。

スリットガラス清掃手順

- ・ 右記のようにウェットティッシュやウエスでスリットガラスと言われる原稿ガラスの左側にあります、細いガラスを清掃してください。

